



## ΟΔΗΓΙΕΣ – INSTRUCTION

**ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL :** HONDA CB 1000 R 08

**ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT :** ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ  
REAR HUGGER

**ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE :** RH-HCB1000R/08A

<p><b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ</b></p> <p><b>CONTENTS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πλαστικό Φτερό</li> <li>• 1 τεμ. Ροδέλα 13 mm</li> <li>• 1 τεμ. Ροδέλα 11mm</li> <li>• 2 τεμ. Βίδες M6 X 25</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastic Hugger</li> <li>• 1x washer 13mm</li> <li>• 1x washer 11mm</li> <li>• 2x screws M6x25</li> </ul>
<p><b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b></p> <p><b>MATERIAL SPECIFICATIONS</b></p>	<p>Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό <b>ABS</b> με ακριλική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.</p>	<p>The product's material, made of ABS plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.</p>



Photo No 1



Photo No 2

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Καθαρίστε πολύ καλά την περιοχή γύρω από το αμορτισέρ.
- Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις δύο βίδες που είναι δίπλα από το αμορτισέρ (φώτο No 1).
- Βάλτε το φτερό στην θέση του για να κατανοήσετε την ακριβή θέση του.
- Βάλτε τον αποστάτη των 11mm (κοντό) κάτω από την αριστερή τρύπα και κρατήστε τον με λίγο χαρτοταινία.
- Κάντε το ίδιο στην δεξιά τρύπα.
- Περάστε τις βίδες και τοποθετήστε το στην θέση του.
- Βιδώστε τις βίδες διαδοχικά την μια μετά την άλλη (φώτο No 2).

### Placement

- Clean the area well around the absorbers.
- Unscrew and remove the two screws that are next to the shock absorber (photo No. 1).
- Put the wing in position to understand the exact position.
- Put the spacers 11mm (short) under the left hole and hold it with some paper tape.
- Do the same on the right hole.
- Skip the screws and put it in place.
- Screw the screws in succession one after the other (photo No. 2).

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.  
Τηλ.: 210 8075387  
Email: [tech@hld.gr](mailto:tech@hld.gr)

For any farther information please do not hesitate to contact us:  
Tel.: +30 210 8075387  
Email: [tech@hld.gr](mailto:tech@hld.gr)

