



ΟΔΗΓΙΕΣ – INSTRUCTION

ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL : SUPER DUKE 05+

ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT : ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ
REAR HUGGER

ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE : RH-KTMSD/08

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	1. Φτερό πλαστικό 2. 2 τεμ. Βίδες Μ6Χ15 άλεν	1. Plastic Wing 2. 2pcs. Bolts M6 x 15 Allen
CONTENTS		
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό ABS με ακριλική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.	The product's material, made of ABS plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.
MATERIAL SPECIFICATIONS		



Photo No 1



Photo No 2

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Καθαρίστε πολύ καλά την περιοχή γύρω από το αμορτισέρ και το προστατευτικό της αλυσίδας και αφαιρέστε το πίσω φτερό. Επίσης αφαιρέστε την βάση από το σωληνάκι υψηλής του πίσω φρένου.
- Ξεβιδώστε το φτερό από το προστατευτικό της αλυσίδας.
- Βιδώστε το νέο φτερό στο προστατευτικό της αλυσίδας, στο ίδιο σημείο (ΦΩΤΟ Νο 1)
- Τοποθετήστε το φτερό στην θέση του. Φροντίστε από την δεξιά πλευρά να περάσει κάτω από το σωληνάκι του πίσω φρένου.
- Περάστε τις νέες βίδες στο εμπρός μέρος, επανατοποθετήστε την βάση που συγκροτεί το σωληνάκι του πίσω φρένου, συγκρατώντας μαζί και το φτερό (ΦΩΤΟ Νο 2).
- Πριν σφίξετε τις βίδες, βεβαιωθείτε ότι το φτερό είναι στην σωστή θέση, δηλαδή να έχει ομοιόμορφο κενό γύρω από τον τροχό (ΦΩΤΟ Νο 1).

Placement

- Clean the area surrounding the base of the rear fork and the chain protector and remove the rear wing. Also remove the base of the rear brake tube. (Photo No.1)
- Unscrew the rear wing from the chain protector.
- Bolt the new wing on the same spot.
- Place the wing and make sure you that on the right side, the wing passes beneath the rear brake tube.
- Bolt the new bolts on the front side and reposition rear brake tube base holding it together with the wing. (Photo No.2)
- Before screwing the bolts, make sure the wing is positioned correctly by having an equal elliptical margin between the wing and the tyre.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.
Τηλ.: 210 8075387
Email: tech@hld.gr

For any farther information please do not hesitate to contact us:
Tel.: +30 210 8075387
Email: tech@hld.gr

