



www.hld.gr

## ΟΔΗΓΙΕΣ – INSTRUCTION



ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL :

YAMAHA TZ1200  
SUPER TENERE

ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT :

ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ  
REAR HUGGER

ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE :

RH-YST1200

<p><b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ</b></p> <p><b>CONTENTS</b></p>	<p>Πλαστικό φτερό 1 τεμ.Λαμάκι (ΥΧΤ1200ZA) 1 τεμ.Λαμάκι (ΥΧΤ1200ZB) 3 τεμ. Βίδες M6X15 3 τεμ. Κλιψ M6</p>	<p>Plastic Seat Cover 2 pcs metal support 3 pcs screws M6X15 3 pcs clips M6</p>
<p><b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b></p> <p><b>MATERIAL SPECIFICATIONS</b></p>	<p>Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό <b>ABS</b> με ακριλική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή. Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφείς.</p>	<p>The product's material, made of <b>ABS</b> plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.</p>



Photo No 1



Photo No 2



Photo No 3



Photo No 4

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το ψαλίδι.
- Κουμπώστε τα κλιψ στις τετράγωνες τρύπες πάνω στα λαμάκια από την μέσα πλευρά.
- Δεξιά πλευρά: Ξεβιδώστε την κόντρα του πίσω φρένου,(από εμπρός) και βιδώστε το λαμάκι στην πίσω βίδα (Photo No2).
- Αριστερή πλευρά: Ξεβιδώστε την βίδα του διαφορικού και τοποθετήστε το λαμάκι όπως στην (Photo No1).
- Και στις δύο πλευρές μην σφίξετε τα λαμάκια πριν βεβαιωθείτε ότι έχουν την σωστή κλίση.
- Δοκιμάστε το φτερό και σφίξτε πολύ καλά τις βίδες τους
- Περάστε το φτερό στην θέση του και βιδώστε το φτερό όπως στις (Photo No3 & 4). Στην εμπρός δεξιά πλευρά η βίδα πάνει και το φτερό και την κόντρα του φρένου.
- Πριν σφίξετε όλες τις βίδες βεβαιωθείτε ότι το φτερό είναι στην θέση του.
- Βεβαιωθείτε ότι το φτερό εφάπτεται με το ψαλίδι και βιδώστε το φτερό στην θέση.

### PLACEMENT

- Clean the area around the scissors.
- Snap the klips Joined square holes on the Iron strip from the Inside.
- Right side: Unscrew the lock of the rear brake (Front) and tighten the screw back in Iron strip (Photo No2).
- Left side: Unscrew the screw of the differential and place as the Iron strip (Photo No1).
- On both sides not to tighten the Iron strip before make sure that the correct call.
- Try the wing and tighten the screws very well the
- Insert the wing in place and tighten the wing as in (Photo No3 & 4). In the front right side of the bolt catch and the wing and lock the brake.
- Before you tighten all the screws make sure the wing is in place.
- Make sure the wing adjacent to the scissors and screw the wing in place.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.  
Τηλ.: 210 8075387  
Email: tech@hld.gr

For any farther information please do not hesitate to contact us:  
Tel.: +30 210 8075387  
Email: tech@hld.gr