

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ:

- Καρυδάκι N10
- Άλεν N4
- Άλεν N5

Βήματα Τοποθέτησης:

1. Ξεβιδώνουμε κάτω από το κάθισμα της σέλας τα δύο παξιμάδια M6.
2. Παίρνουμε την πλάτη στα χέρια μας και βιδώνουμε τους δύο αποστάτες από τη μεριά με την αρσενική πατούρα. Μόλις τερματίσει το βίδωμα, γυρνάμε μισή στροφή τους αποστάτες προς τα πίσω για να βλέπουμε από την έξω πλευρά τα κεφάλια από τις βίδες.
3. Ακουμπάμε την πλάτη με τους αποστάτες πάνω στην υποδοχή της σέλας μας και βιδώνουμε από την κάτω πλευρά της, 2 άλεν βίδες με τη ροδέλα τους.
4. Ρυθμίζουμε την πλάτη και από τις δύο πλευρές όπου μας βολεύει και σφίγγουμε τις βίδες.